

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
кварцевых часов «Voccia» с двойной индикацией
Модель 756

Для перевода стрелок надо оттянуть заводную головку и установить вращением точное время.

Для включения хода надо прижать заводную головку к корпусу.

Верхний цифровой индикатор работает в режиме текущего времени.

Нижний цифровой индикатор имеет пять режимов:

Режим календаря.

Режим будильника (ALM).

Режим секундомера (STP.W).

Режим таймера (TMR).

Режим второго времени (DUAL).

Переход от режима к режиму осуществляется кнопкой М расположенной у отметки 10 часов.

Режим текущего времени.

Как установить время на цифровом индикаторе.

- Нажмите кнопку В, расположенную у отметки 8 часов, в режиме текущего времени и держите ее до тех пор, пока не начнут мигать цифры секунд.
- Нажимая кнопку В, осуществите выбор значений в следующей последовательности: секунды- минуты- часы- месяц- число- день недели -12/24 часовой формат-режим текущего времени.
- В то время, когда цифры в любых разрядах (кроме секунд) находятся в мигающем состоянии, нажмите кнопку А, расположенную у отметки 4 часа, чтобы увеличить их значение (или выбрать формат -12ч или 24ч).
- После того, как вы установите время и формат, нажмите кнопку В, чтобы вернуться в режим текущего времени.

Режим будильника

- Нажмите кнопку В в режиме будильника и держите ее до тех пор, пока не начнут мигать цифры в разряде часов.
- Нажимая кнопку В, осуществите выбор значений в следующей последовательности: часы- минуты -режим будильника.
- Нажмите кнопку А, чтобы увеличить значение мигающей цифры. Формат времени подачи сигнала соответствует выбранному в режиме текущего времени.
- После того, как вы установите время будильника, нажмите кнопку В, чтобы вернуться в режим будильника. Затем нажмите кнопку А, чтобы включить/отключить будильник, при отключении появится соответствующая надпись: OFF, при включении на верхнем индикаторе появится надпись: ON и изображение)))
- Включение сигнала начала часа производится в режиме текущего времени нажатием сразу двух кнопок: В и А. При этом на верхнем индикаторе появляется изображение колокольчика.

Режим секундомера.

- Нажмите кнопку А, чтобы запустить секундомер.
- Нажмите кнопку А, чтобы остановить секундомер.
- Обнуление производится кнопкой В.
- Также с помощью кнопки А можно фиксировать сплит-время.

Режим таймера

- С помощью кнопки В выберите нужный Вам отрезок времени от 60 минут до 1 минуты.
- Нажмите кнопку А, чтобы включить таймер.
- Нажмите кнопку А, чтобы выключить таймер.

Режим второго времени.

- Нажмите кнопку В, и держите ее до тех пор, пока не начнут мигать цифры секунд.
- Нажимая кнопку В, осуществите выбор значений в следующей последовательности: часы- минуты- режим второго времени.
- В то время, когда цифры находятся в мигающем состоянии, нажмите кнопку А, чтобы увеличить их значение.
- После того, как вы установите время и формат, нажмите кнопку В, чтобы вернуться в режим второго времени.

После замены элемента питания необходимо произвести следующую операцию: одновременно нажать и удерживать 3 секунды кнопки М, В, А

При этом происходит сброс всех значений и индикаторы начинают нормально работать.